



Montaggio

Le istruzioni dettagliate di montaggio e di posa del prodotto sono incollate su ogni singola bocca di lupo. Attenersi alle indicazioni tecniche garantisce una perfetta installazione.

Applicazione delle bocche di lupo Pircher in un cantiere edile



1. Posizionare la parte inferiore della bocca di lupo al livello desiderato e determinare la posizione dei fori.



2. Forare, inserire i tasselli ed avvitare non completamente. Appendere la bocca di lupo.



3. Avvitare completamente al muro.



4. La parte inferiore della bocca di lupo è fissata.



5. Inserire la griglia.



6. Posizionare la parte superiore ad una altezza intermedia.



7. Determinare la posizione dei tasselli e bucare.



8. Inserire le manopole di regolazione ed avvitare parzialmente.



9. Regolare la giusta quota mediante la scala graduata e provvedere al fissaggio definitivo.



10. Il montaggio è ultimato.

Attenzione

- Per il riempimento della zona circostante, utilizzare terra o magrone evitando sassi, ciottolame o detriti di grossa pezzatura.
- Non usare né far circolare ruspe, rulli o camion sul riempimento nelle strette vicinanze della bocca di lupo.
- Intorno alle bocche di lupo, installate nelle immediate adiacenze di marciapiedi, strade o piazzali, o a ridosso di scarpate o colline pendenti verso le bocche di lupo medesime (pericolo di smottamenti), deve essere eseguito un riempimento protettivo in calcestruzzo di spessore sufficiente a sopportare le spinte dei pesi verticali e laterali.
- In caso di utilizzo di rialzi è indispensabile eseguire un riempimento protettivo in calcestruzzo di spessore sufficiente per sopportare le spinte dei pesi verticali e laterali.
- Per la bocca di lupo standard, titano e maxi è necessario, dopo aver inserito la griglia nella giusta sede, determinare la posizione dei fori superiori di fissaggio appoggiando la stessa alla parete. Solo dopo aver fissato in questo modo la bocca di lupo eseguire i due fori inferiori e provvedere al fissaggio definitivo.