



## Montaggio

Installare le finestre Pircher è facilissimo. Seguendo le istruzioni dettagliate di montaggio e di posa incollate su ogni singola finestra, il risultato sarà perfetto.

### Applicazione delle finestre Pircher in un cantiere edile



1. Posizionare al giusto livello il telaio premontato ed inchiodarlo al pannello.



2. Posizionare la finestra (preferibilmente senza il serramento) e fissarla con un chiodo. Inserire i telai di rinforzo per il getto.



3. Elemento metallico per il fissaggio, posizionato nella parte superiore del telaio.



4. Dettaglio



5. Pannellare e gettare avendo cura di non far cadere il calcestruzzo direttamente sopra il telaio. Disarmare i pannelli e staccare con attenzione i telai di sostegno: il lavoro è concluso.